
B
B1
3
2
磁系调整螺杆
绕线装置
H
H2
H1
风区调节螺杆
4
5
B2
B3
B4
B5
B6
L
L1
L2
L3
L4
L5